

USB適用性列表

Last Update:2013/05/20

項目	廠牌	型號	USB 總容量	USB 剩餘容量	USB速度	外型	測試結果				備注
							開機後插USB;播放檔案		插USB,關機後,再開機播放檔		
							音頻	視頻	音頻	視頻	
1	E-Lead		4G	1.31G	2.0		OK	OK	OK	OK	
2	Samsung		2G	1.91G	2.0		OK	OK	OK	OK	
3	Samsung		4G	3.85G	2.0		OK	OK	OK	OK	
4	PQI		2G	1.6G	2.0		OK	OK	OK	OK	
5	HYUNDAI 魔碟		2G	1.8G	2.0		NG	NG	NG	NG	大陸提供隨身壘
6	adata		8G	4.79G	2.0		OK	OK	OK	OK	
7	Transcend		8G	6.36G	2.0		OK	OK	OK	OK	

項目	廠牌	型號	USB 總容量	USB 剩餘容量	USB速度	外型	測試結果				備注
							開機後插USB;播放檔案		插USB,關機後,再開機播放檔		
							音頻	視頻	音頻	視頻	
8	Transcend		8G	3.3G	2.0		OK	OK	OK	OK	
9	Transcend		8G	977M	2.0		OK	OK	OK	OK	
10	unis清華紫光		4G	3.85G	2.0		OK	OK	OK	OK	
11	unis清華紫光		2G	1.96G	2.0		OK	OK	OK	OK	
12	奧尼		4G	3.84G	2.0		OK	OK	OK	OK	
13	RiDATA		8G	2.89G	2.0		OK	OK	OK	OK	
14	RiDATA		2G	1.52G	2.0		OK	NG	OK	NG	

項目	廠牌	型號	USB 總容量	USB 剩餘容量	USB速度	外型	測試結果				備注
							開機後插USB;播放檔案		插USB,關機後,再開機播放檔		
							音頻	視頻	音頻	視頻	
15	Team	Fusion	8G	1.53G	2.0		OK	OK	OK	OK	
16	Apacer		2G	518M	2.0		OK	OK	OK	OK	
17	Sandisk		16G	11.7G	2.0		OK	OK	OK	OK	
18	Transcend	Jetflash	16G	3.08G	2.0		OK	OK	OK	OK	
19	HP		32G	21.7G	2.0		OK	OK	OK	OK	
20	PNY PROMATE		16G	15.1G	2.0		OK	OK	OK	OK	
21	kingston		32G	20.6G	2.0		OK	OK	OK	OK	

項目	廠牌	型號	USB 總容量	USB 剩餘容量	USB速度	外型	測試結果				備注
							開機後插USB;播放檔案		插USB,關機後,再開機播放檔		
							音頻	視頻	音頻	視頻	
22	Transcend		64G	59.5G	2.0		OK	OK	OK	OK	
23	SCAN DISK		8G	7.46G	2.0		OK	OK	OK	OK	
24	未知(贈品)		2G	1.93G	2.0		OK	OK	OK	OK	
25	未知		512M	499M	2.0		OK	OK	OK	OK	
26	SCAN DISK		16G (NTFS格式)	3.43G	2.0		NG	NG	NG	NG	NTSF 格式 不支援
27	ADATA		8G	1.26G	2.0		OK	OK	OK	OK	
28	kingston	DataTraveler	2G	1.79G	2.0		OK	OK	OK	OK	

項目	廠牌	型號	USB 總容量	USB 剩餘容量	USB速度	外型	測試結果				備注
							開機後插USB;播放檔案		插USB,關機後,再開機播放檔		
							音頻	視頻	音頻	視頻	
29	HYUNDAI	魔碟	4G	3.27G	2.0		OK	OK	OK	OK	
30	HYUNDAI	現代.炫風	2G	1.79G	2.0		NG	NG	NG	NG	主機ICON不能亮起
31	LENOVO		4G	2.61G	2.0		OK	OK	OK	OK	
32	kingMax		8G	4.19G	2.0		OK	OK	OK	OK	
33	EAGET	U5	4G	3.66G	2.0		OK	OK	OK	OK	
34	愛國者	L8220	2G	1.59G	2.0		OK	OK	OK	OK	
35	L.Data		2G	1.82G	2.0		OK	OK	OK	OK	

項目	廠牌	型號	USB 總容量	USB 剩餘容量	USB速度	外型	測試結果				備注
							開機後插USB;播放檔案		插USB,關機後,再開機播放檔		
							音頻	視頻	音頻	視頻	
36	HP	V285B	4G	3.69G	2.0		OK	OK	OK	OK	
37	Kingston	DataTraveler	2G	793M	2.0		OK	OK	OK	OK	
38	SONY	V88	8G	3.57G	2.0		OK	OK	OK	OK	
39	SONY		4G	3.62G	2.0		OK	OK	OK	OK	
40	HP	Invent	4G	3.68G	2.0		OK	OK	OK	OK	
41	UNISLAN 紫光	創奇 Z-307	1G	943M	2.0		OK	OK	OK	OK	